



KONTIO
MOTORS



Kontio Autokruiser Luxury LongRange

Bruksanvisning



Innehållsförteckning

1. Allmän information.....	3
1.1. Bakgrundslagstiftning.....	3
2. Produktpresentation.....	5
3. Tekniska data.....	6
3.1. Fordonsinformation	6
3.2. Batteridata:.....	6
3.3. Motordata	6
3.4. Styrenhetsdata.....	6
3.5. Laddardata.....	6
4. Försiktighetsåtgärder för trygg	7
4.1. Körning	7
4.2. Manöveranordningar	7
5. Batteri och laddare	8
5.1. Användning av batteriet	8
5.2. Användning av laddare och försiktighetsåtgärder	10
6. Underhåll av fordonet.....	11
6.1. Kontroll och service.....	11
7. Allmän felsökning	12
8. Produktgaranti.....	13
8.1. Garantivillkor och tillverkaransvar	13
8.2. Garantiavtal	14



1. Allmän information

Tack för att du köpte Kontio Autokruiser Luxury LongRange -elfordon. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder fordonet och spara den för framtida behov.

Underlåtenhet att följa bruksanvisningen kan leda till skador på fordonet, annan egendomsskada eller personskada.

Om du ställer in enheten och kringgår eller tar bort hastighetsbegränsaren upphör garantin. Ett trimmat fordon eller ett fordon från vilken hastighetsbegränsaren har förbigåtts eller tagits bort är olämpligt för vägtrafik.

1.1. Bakgrundslagstiftning

Kontio Autokruiser är ett 100 % elfordon som registreras som moped (Klass I). För att köra fordonet i vägtrafik krävs registrering, trafikförsäkring och körkort i klass AM. Enligt lagstiftningen är den högsta tillåtna strukturella hastigheten för en mopedbil 45 km/h. Kontrollera alltid lagstiftningen i det land där du använder fordonet.

1.2. Säkerhetsinstruktioner

- Läs bruksanvisningen och montera fordonet enligt monteringsanvisningarna.
- Lär dig grunderna för att köra i en säker miljö.
- Följ alltid trafikreglerna.
- **Observera** att det är ett nästan tyst fordon, så var uppmärksam på all annan trafik, såväl som fotgängare, när du rör dig med ett elfordon.
- **Observera:** om föraren inte är bekant med den korrekta användningen av fordonet kan det finnas risker för person- och produktskador vid användning. Fordonet kan falla, kollidera eller stanna plötsligt, eller föraren kan tappa kontrollen över fordonet. Det finns också en stor risk om fordonet används för andra ändamål än det är avsett för. Riskernas storlek ökar också i takt med att körförhållandena försämrats. **Notera** t.ex. sikt, ojämn terräng, snö, vatten, is och andra dåliga väderförhållanden.
- Håll körhastigheten inom säkerhetsgränserna.
- Håll alltid båda händerna på styret och båda fötterna på det avsedda området.
- Använd inte fordonet påverkad av alkohol eller andra substanser som påverkar förmågan att köra bil eller när du är trött.
- Olika väglag påverkar fordonets styrning och bromsning, så anpassa hastigheten efter väglaget och din egen körförmåga.
- Kontrollera alltid bromsarnas funktion före själva körningen. Om du märker onormalt beteende i bromsarna, fixa dem innan du kör. Om det finns några tvivel om reparationen, kontakta närmaste auktoriserad Kontio Motors serviceverkstad. Auktoriserade serviceverkstäder finns på www.kontiomotors.fi.
- Överskrid aldrig fordonets maximala viktgräns på 806 kg. Att överskrida viktgränsen är en säkerhetsrisk och kan orsaka både utrustning och personsador.
- Kontrollera att inga skruvar, bultar och muttrar på fordonet sitter löst.

- Kontrollera styranordningarnas funktion före varje körning.
- Kontrollera alltid att ljusen och signalhornet fungerar före körning.
- Använd alltid säkerhetsbälte.
- Slå inte av strömmen under körning. Stanna alltid fordonet innan strömmen slås av.
- Beakta höjdskillnader på marken. Var speciell försiktig om det finns ett hinder, någon slags tröskel eller grop i vägen.
- **Kör inte genom djupa vattenpölar. Även att köra in i en vattenpöl i hög hastighet kan orsaka skador på fordonet.**
- Använd inte fordonet om vatten eller andra vätskor har kommit in i batterifacket för att undvika eventuell elektrisk stöt, explosion, personskada eller skada på fordonet.
- Alla reparationer av elektriska delar bör utföras i enlighet med tillverkarens anvisningar, felaktiga reparationer kan orsaka farliga situationer för användaren.
- Skada inte fordonets yttersida.
- Använd inte fordonet för något annat ändamål än vad det är avsett för.
Olämplig användning av fordonet kan skada det.

Försäkringsbolagens skyddsanvisningar för laddning av elektriska apparater:

Det är förbjudet att ladda elektriska apparater i närheten av brännbart material, såsom på en säng, soffa eller nära gardiner och andra textilier. Elektriska apparater får endast laddas med en laddningsanordning avsedd för den apparaten. Elektriska apparater måste övervakas medan de laddas.

Effekten av personens beteende:

Försäkringsbolaget kan sätta ned ersättningen eller helt vägra ersättning från den försäkrade eller en med honom identifierad person, som har försummat att följa försäkringens skyddsanvisningar.

Utöver försäkringsbolagets skyddsinstruktioner bör noteras att även många andra material brinner, varför laddning inte bör ske inom räckhåll för något brandfarligt material. Laddning bör inte heller ske i regn eller under andra fuktiga förhållanden. Laddningen ska alltid stoppas när batteriet är fulladdat.

Obs! Kontrollera kraven för apparatstödförsäkring med ditt försäkringsbolag. Elektriska transportmedel måste vara under uppsikt eller låsta. Försäkringsbolagens beslut och anvisningar är dock företagsspecifika, så se till vilken typ av låsning ditt försäkringsbolag kräver för elfordon. Anteckna produktens produktnummer för stödförsäkring.



2. Produktpresentation

Autokruiser Luxury LongRange – hel elektrisk lyx och komfort!

Vill du röra dig miljövänligt utan att ge avkall på komfort eller prestanda? Kontio Motors nya Auto-Kruiser Luxury LongRange är designad just för dig! Detta toppmoderna helt elektriska fordon registreras som en moped och erbjuder en aldrig tidigare skådad körupplevelse med både komfort och kraft.

Njut av friheten som Autokruiser Luxury LongRange ger!

Kraft och hastighet för en ny era

Den nya 2,2 kW motorn och litiumbatteriet (4,8 kWh) ger en markant förbättring av prestandan. Nu kan du uppnå en topphastighet på upp till 45 km/h – avsevärt snabbare än i den gamla modellen! Den kraftfulla motorn i kombination med en stabilare karossdesign säkerställer en jämnare och säkrare körupplevelse. Fordonets mjuka upphängning dämpar effektivt ojämnheter på vägen, vilket gör att fordonet följer den valda vägen exakt.

Intelligent teknologi och modern design

Autokruiser Luxury LongRange är inte bara kraftfullt utan också teknologiskt avancerat. Njut av precisionen från digitala mätare, bekvämligheten med backkamera och mediaspelare samt LED-ljusens ljusstyrka. Dessutom finns en värmare, öppningsbar taklucka och centrallås – allt du behöver för en bekväm körupplevelse året runt. Den stiliga ljusa inredningen är både hållbar och framhäver fordonets rymliga interiör.

Stilren och praktisk

Välj mellan klassiskt vitt eller en stilfull kombination av vitt och svart. Detta fordon ser inte bara bra ut, utan dess robusta kaross gör körningen ännu säkrare och stabilare. Dörrarna på Autokruiser Luxury är tillverkade med en metod som vanligtvis används för personbilar, där dörrarna pressas från stålplåt, vilket ytterligare stelnar karossen och gör den säkrare även vid kollisioner.

Autokruiser Luxury LongRange revolutionerar ditt sätt att röra dig. Upplev den verkliga friheten att köra med stil och prestanda!

Körsträckan kan variera avsevärt beroende på faktorer som förarens körstil, laddningsfrekvens, utomhustemperatur, väderförhållanden, terräng, passagerarens och lastens vikt.



3. Tekniska data

Den planerade maximala hastigheten för detta Kontio Motors elfordon är 45 km/h. Den uppnåeliga hastigheten påverkas också av t.ex. batteriladdningsstatus, förarens och lastens vikt, terräng och andra körförhållanden.

Det finns alltid variation i maxhastigheten, och variation är inget fel. Variationen är en naturlig egenskap. Den verkliga hastigheten beror utöver på den tidigare nämnda naturliga variationen t.ex. på väder, förarens och resenärens vikt, vind, körbanans yta och batteriets laddningsnivå.

3.1. Fordonsinformation

- Dimensioner: L2400 x B1200 x H1680mm
- Däckdimensioner: framdäck 130/60R13, bakdäck 135/70R12
- Vikt: 399 kg
- Högsta tillåtna hastighet: 45 km/h
- Körsträcka: 90km
- Bromsar: Skivbroms

3.2. Batteridata:

- Batterityp: Litiumjonbatteri
- Kapacitet: 4,8 kWh

3.3. Motordata

- Motortyp: Permanentmagnetsynkroniserad (PMSM)
- Effekt: 2200 W
- Driftspänning: 60V

3.4. Styrenhetsdata

- Säkerhetsbrytare för ström: 45 ± 1 A
- Säkerhetsbrytare för låg spänning: 52,8V

3.5. Laddardata

- Laddningstid (beroende på batteriladdningsstatus): 6 - 8 h

Obs! Produktionsförändringar meddelas inte separat. Kontakta Kontio Motors direkt om de exakta modellerna och deras tekniska data.

4. Försiktighetsåtgärder för trygg

- Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder fordonet.
- Kör aldrig under påverkan av alkohol.
- Kontrollera alltid bromsarnas funktion innan du ska köra.
- Kontrollera att hjulen kan rotera fritt.
- Följ alltid trafikreglerna.
- Håll hastigheten inom tillåtna gränser. Observera att den maximala tillåtna hastigheten för fordonet är 45 km/h.

4.1. Körning

- Körställning: Sitt i en naturlig position i mitten av sätet. Håll båda händerna på ratten medan du kör. Justera körställningen och speglarna så att de passar dig själv. Använd alltid säkerhetsbälte.
- Kör försiktigt på dåliga eller sandiga samt på våta och snöiga vägar. Anpassa alltid hastigheten efter förhållandena och din egen körförmåga.
- Se upp för andra fordon och fotgängare när du parkerar. Parkera fordonet på ett plant underlag. Om fordonet parkeras på en kulle, så säkerställ att handbromsen är åtdragen. När fordonet har parkerats stadigt och handbromsen är åtdragen, stäng av fordonet. Aktivera centrallåset under parkeringen.

4.2. Manöveranordningar

Fordonets instrumentpanel finns bakom ratten. Instrumentpanelen visar fordonets hastighet, batteriets laddningsstatus, fordonets vägmätare, trippmätare, indikatorlampor samt varselljus.

Fordonet startas genom att vrida nyckeln medurs i tändningslåset. Tändningslåset har tre lägen. Tryck nyckeln lite inåt i tändningslåsets mittläge och vrid nyckeln moturs för att aktivera styrets låsning.

I styrets vänstra handtag finns följande funktioner:

- halvljus samt helljus
- blinkers
- horn
- bakre bromshandtag

I styrets högra handtag finns följande funktioner:

- regulatorer för fordonets riktning och hastighet
- gashandtag
- strålkastare på/av
- bakre dimljus
- främre bromshandtag



På instrumentpanelen till vänster om styret finns en mediaspelare. På styrets högra sida finns tändningslåset, kupévärmarens manöverknapp, nödblinkers samt vindrutetorkarens manöverknapp. Kupévärmaren har inget reglage för fläkthastighet. Också vindrutetorkarens manöverknapp har två lägen (på/av).

Slå på strömmen för att starta fordonet, avaktivera parkeringsbromsen genom att lätt trycka på bromshandtaget. Använd det högra handtaget för att koppla till växeln H/L (långsamt eller snabbt läge) eller R (backväxel) varefter du kan köra genom att lätt vrida gashandtaget mot dig själv. Med fordonets hastighetsområde-knappar kan du välja ett långsamt eller snabbt område varvid fordonet automatiskt använder lägre eller högre hastighetsområden för att bibehålla önskad hastighet.

Justera sitsen och spegeln till en korrekt höjd så att användningen av fordonet är ergonomisk och säker. På utsidan i fordonets bakdel finns laddningsuttaget bakom vars lucka också finns huvudströmbrytaren.

Att beakta angående bromsarna

- Använd inte smörjmedel runt bromsskivan, bromsbeläggen eller -oket.
- Vidrör inte ytan av bromsskivan och -beläggen med bara händer för att förhindra att bromsprestandan försämras.
- Den hydrauliska skivbromsens bromsprestanda är mycket hög. Öva på att använda bromsen i en trygg miljö. Att använda bromsen med för mycket kraft kan leda till förlust av kontroll över fordonet.
- Bromseffekten hos ett nytt fordon förbättras efter en kort inkörningstid.

5. Batteri och laddare

Detta fordon är utrustat med ett långvarigt litiumbatteri. Ladda fordonets batteri i god tid. Batteriets laddningsstatus visas i instrumentpanelen. Det urladdade batteriets spänningsnivå sjunker snabbt och fordonet kan stängas av innan laddningsnivån når 0 %. Batteriets livslängd påverkas i hög grad av utomhustemperaturen, körstilen och fordonets vikt. Med tanke på batteriets livslängd är det viktigt att batteriet inte ständigt körs helt tomt. Dessutom är det viktigt att notera att batteriet inte ska laddas kontinuerligt medan det är parkerat. När batteriet är fullt, koppla ur laddaren för att förhindra överladdning.

5.1. Användning av batteriet

- Batteriet får endast användas tillsammans med Kontio Autokruiser Luxury LongRange. Andra användningsområden befriar tillverkaren från garantiansvaret. Felaktiga eller dåligt fungerande styrenheter, motorer, horn eller lampor kan orsaka onormal strömförsörjning från batteriet, vilket leder till att batteriet stängs av för att säkerställa säkerheten. Om batteriet slutar fungera ovanligt ofta, rapportera problemet på: www.tyrelia.com/reclamations
- Kortslut inte fordonets laddningsport eller annan elektrisk utrustning.



- Under lagringen ska batteriet laddas varje månad (var 30 dagar). Ladda batteriet även innan du tar fordonet i bruk efter lagringen.
- Demontera inte batteriet.
- Se till att de positiva och negativa batteripolerna inte kortsluts i misstag genom något annat föremål under lagring, användning eller laddning. Håll alltid laddningsportens lucka och skyddspluggen på laddaren stängda när de inte används.
- Sätt huvudströmbrytaren i läge 0 under längre stillestånd.
- Ladda batteriet endast med en originalladdare avsedd för detta batteri.
- När du ska ladda batteriet, anslut först laddningskabeln till fordonets laddningsport och därefter till strömkällan. När laddningen är klar, lossa laddningskabeln i omvänd ordning.
- Undvik att ställa fordonet i direkt solljus om temperaturen är hög.

Varning!

- Om fordonet blir varmt eller luktar bränt, sluta köra och kontakta en auktoriserad Kontio Motors serviceverkstad och försök inte ladda batteriet.
- Om batteriet fattar eld, släck det inte med vatten utan använd ett brandtäcke, sand, skumsläckare eller tjockt fuktigt täcke för att dämpa elden.
- Garantin täcker inte skador som kan orsakas av att batteriet försummas och inte laddas i tid.
- Kassera batteriet på rätt sätt.

5.2. Användning av laddare och försiktighetsåtgärder

Ladda fordonet i ett lämpligt utrymme, t.ex. utomhus eller under ett biltak. När laddningskabeln är ansluten till fordonet och strömkällan lyser den röda lysdioden kontinuerligt som ett tecken på laddning. När batteriet är fulladdat lyser LED-lampan grönt. Sluta ladda när batteriet är fullt.

- Använd endast Kontio Motors ursprungliga laddare. Användningen av en olämplig eller piratladdare kan förkorta batteriets livslängd eller skada batteriet.
- Laddning av batteriet: Koppla först laddarens kabel till fordonets laddningsanslutning och sedan till strömkällan.
- Laddarens LED-lampa lyser röd när laddaren laddar. När LED-lampan blir grön är batteriet fulladdat.
- När du slutar ladda, koppla först ur laddaren från strömkällan och sedan från fordonet.
- Koppla alltid ur batteriet från laddningen och laddaren från strömkällan, när batteriet är fulladdat.
- Ett nytt fordon bör laddas 3 - 6 timmar före första användning (beroende på batteriets laddningsnivå).
- Batterieffekten minskar avsevärt under lagring längre än en månad. Sätt huvudströmbrytaren till läge 0 för en längre lagring. Ladda batteriet före användning efter lång lagring.
- Ladda batteriet innan det är för tomt för att säkra nödvändig körsträcka.
- Laddaren kan bli het under laddningen. Man behöver inte oroa sig för upphettningen om laddarens temperatur inte stiger till 60 grader eller mer.
- Ladda inte batteriet i närheten av lätt brännbara eller explosiva material.
- Se till att batteriet är utom räckhåll för barn under laddning.
- När batteriet är helt urladdat ska det laddas i minst 3 timmar inom 24 timmar.
- Se till att det inte blir kortslutning i fordonets laddningsanslutning.
- Om LED-lampan ser konstig ut, laddaren avger en obehaglig lukt eller laddarens utsida överhettas, sluta ladda omedelbart och ta laddaren för att kontrolleras och eventuellt repareras eller bytas ut.
- Ta inte bort eller byt ut delar inuti laddaren.
- Ladda inte ett defekt batteri.
- Förvara inte laddaren nära vatten och blöt den inte.
- Rör inte laddarens oisolerade innerdelar eftersom detta kan orsaka elektrisk stöt.

6. Underhåll av fordonet

Om du vill ta väl hand om ditt fordon kan du omedelbart behandla fordonets ytor som nya med ett vax som lämpar sig för materialen (kontrollera lämpligheten av rengörings- och skyddsmedel med säljaren). Regelbunden rengöring och ytbehandling av fordonet förhindrar skador på fordonet orsakade av vägsalt och andra ämnen som finns i vägnätet.

6.1. Kontroll och service

- Serva alltid fordonet på en auktoriserad [Kontio Motors serviceverkstad](#).
- Kontrollera defekta delar och hur dessa påverkar fordonets funktion.
- Bromsar: kontrollera kontinuerligt bromsarnas funktion. Ovanliga ljud, uppvärmning och bildning av mycket bromsdamm kan indikera ett eventuellt fel i fordonets bromssystem.
- Däck: Kontrollera om det finns sprickor, skador, onormalt slitage eller instuckna vassa föremål i däcken, t.ex. metallbitar, stenar, glas, etc. Byt ut däck i god tid.
- Dra åt däcken efter 100 - 300 km körning, om däcken har avmonterats.
- Kontrollera däcktrycket och övervaka däcktrycket regelbundet. (Referensvärde: framdäck 2,5 bar, bakdäck 2,5 bar)
- Kontrollera att batteriet är fulladdat.
- Styrsystem: Följ fordonets styrsystem och stötdämpning. Det får inte höras några knackningar eller andra ovanliga ljud från chassit under körning.
- Kontrollera alltid funktionen hos fordonets ljus och signalanordningar innan du kör, och gör nödvändiga reparationer.

7. Allmän felsökning

Fel	Felets orsak	Lösning
Hastighetskontrollen fungerar inte, instrumentpanelen fungerar inte	1. säkringen har gått 2. dålig kontakt mellan batterianslutningen och polen 3. tändningslåset är defekt, tändningskon-takten har dålig kontakt el-ler är defekt	1. ta reda på orsaken till att säkringen gått och byt ut säkringen 2. kontrollera / byt ut batterianslutningen eller polen 3. kontrollera / ut tändningslåset eller anslutningen
Hastighetskontrollen fungerar inte, instrumentpanelen fungerar	1. låg batterispänning 2. defekt gaspedal 3. defekt vänster eller höger säkerhetsbrytare för strömtillförseln 4. störning / fel i styrenheten eller motorn	1. ladda batteriet 2. byt ut gaspedalen 3. byt ut säkerhetsbrytaren 4. kontrollera / byt ut styrenheten eller motorn
Körsträckan har förkortats	1. batteriet är inte fulladdat 2. däcktrycken är för låga 3. förkortad körsträcka på grund av omständigheterna (temperatur, last, kör-sätt) 4. batteriet är defekt eller i dåligt skick 5. bromsar / främmande föremål hindrar hjulen att rotera fritt	1. fulladda batteriet, kontrollera laddarens anslutning och dess koppling till laddningsporten 2. kontrollera däcktrycken 3. Kör ekonomiskt och lugnt. Minska fordonets last vid behov. 4. kontrollera / byt ut batteriet 5. kontrollera chassit samt hjulens rotering. Kontakta en auktoriserad Kontio Motors serviceverkstad vid behov.
Batteriet laddas inte	1. batterianslutningen sitter löst eller är defekt 2. laddarens säkring har gått	1. kontrollera / byt ut batterianslutningen 2. byt ut laddaren

Om fordonet har problem med kvalitet eller garanti, gör ett klagomål på: www.tyrelia.com/reclamations

Klagomålet bör åtföljas av en bild av maskinskylden och antingen produktens ordernummer eller en kopia av inköpskvittot.



8. Produktgaranti

I privatbruk har produkten och dess motor ett (1) års garanti.

Fordonets batteri har 6 månaders garanti och fordonets laddare har 12 månaders garanti.

Anordningar och batterier i uthyrningsanvändning/yrkesanvändning har en garanti på 3 månader.

8.1. Garantivillkor och tillverkansansvar

Man måste kunna styrka det ursprungliga inköpsdatumet av fordonet med ett daterat kvitto.

Garantin gäller inte om anordningen vanskötts, är felaktigt monterad eller modifieringar har utförts utan tillverkarens tillstånd eller det finns vatten i anordningen. Tillverkaren förbehåller sig rätten att reparera eller byta ut produkten om det anses det vara nödvändigt. Garantin täcker inte delar som slits vid användning och slitage av dessa, t.ex. däck, dekorationer eller andra tilläggsdelar.

Tillverkaren är inte ansvarig för defekta produkter som skadats på grund av olyckor, vanskötsel, missbruk, olovliga reparationer och modifieringar eller att anordningen monterats isär. Modifieringar och reparationer på anordningen bör utföras av en auktoriserad expert eller av tillverkaren. Denna garanti lämnar vissa lagliga rättigheter som kan vara olika beroende på lokala lagar.

8.2. Garantiavtal

- Garantien gäller för nya Kontio Motors fordon som köpts från auktoriserade Kontio Motors återförsäljare. Garantien börjar gälla från det nya fordonets inköpsdatum som ska bevisas med inköpskvitto. Om fordonet köpts begagnat från någon annan än Kontio Motors auktoriserade återförsäljare, är garantitiden 6 månader från fordonets första inköpsdatum. Om du köpt fordonet begagnat, bör du uppvisa kvittot för det första inköpsdatumet. Garantien gäller bara i Finland.
- Garantien täcker reparation på en auktoriserad serviceverkstad, men inte kostnaderna till och från serviceverkstaden. Alternativt levererar tillverkaren en ny del kostnadsfritt och fraktfritt som kunden själv byter ut. En bild på en förstörd gammal del förutsätts men först efter att en ny del kommit och monterats.
- Ytterligare skador till följd av vid monteringen bristfälligt fastsatta eller otilldragna muttrar och bultar omfattas inte av garantien.
- Garantien gäller inte vid överladdning av batteriet eller för skador som beror på olämplig användning av batteriet och försummelse av batteriservice.
- Garantien täcker inte delar som slits vid användning, delar som lätt går sönder, t.ex. glas- och plastdelar, eller skador som kan anses utgöra normalt slitage. Garantien gäller inte heller avvikelser i apparatens utseende eller tillverkning, om dessa avvikelser inte avsevärt påverkar användningen av apparaten. Garantien täcker inte skador som beror på kemisk och eller elektrokemisk påverkan på grund av vatten eller andra onormala förhållanden.
- Garantien gäller inte gashandtag, styranordningar eller andra delar som går sönder på grund av för kraftig eller onormal användning.
- Enligt garantien är det tillverkaren som beslutar om defekta delar repareras eller byts ut kostnadsfritt. Tillverkaren har rätt att byta ut produkten mot en motsvarande ersättande produkt, om felet inte kan åtgärdas inom rimlig tid och till ett rimligt pris. Trimning av fordon samt en förbikoppling eller fränkoppling av fartbegränsaren leder till att garantien förfaller. Ett trimmat fordon eller ett fordon med en förbikopplad eller fränkopplad fartbegränsare är inte trafikdugligt. Garantien gäller inte om fordonet har reparerats utan tillverkarens tillstånd eller om sådana tilläggsdelar har använts som inte godkänts av tillverkaren.
- Fordonets elektriska komponenter, t.ex. styranordningar, gashandtag eller motorer har normalt ingen returrätt.
- Tidigare utförd garantireparation förlänger inte garantitiden eller inleder en ny garantiperiod. Garantitiden för utbytta delar upphör samtidigt som det ursprungliga fordonets garantitid. Tillverkaren är inte ansvarig för några som helst oavsiktliga, indirekta eller påföljande skador som leder till att användningen begränsas, uppgifter försvinner eller att affärsverksamhet avbryts.

Obs! Garantien förutsätter att bruksanvisningarna följs och i synnerhet att batterikabeln lossas om fordonet står oanvänt i över en vecka eller att huvudströmbrytaren vrids till OFF. (Alla modeller är inte försedda med huvudströmbrytare). Garantien förutsätter också att apparaten skyddas mot fukt.

**Kontio Motors**

Volttikatu 10

70700 KUOPIO

Email: kundservice@kontiomotors.se

Tel. +358 44 533 6212

Service:

Här hittar du auktoriserade serviceställen: www.kontiomotors.fi

Email: huolto@kontiomotors.fi

Garantifrågor:

Du kan göra en reklamation här: www.tyrelia.com/reclamations

Auktoriserad representant för enheten i EU-regionen:

Kontio Motors, Volttikatu 10, FI-70700 Kuopio

Original bruksanvisning.