

Long Range akkujen lataus ja käyttö

Älä päästä akkua tyhjenemään täysin tyhjäksi. Akun varaustila vaikuttaa sekä laitteen toimintaan, että akun kestävyys. Akun kestoon vaikuttavat mm. lämpötila, ajonopeudet, ajomaasto, kuljettajan paino sekä ajotapa.

Akut tulee ladata ennen ensimmäistä ajokertaa. Kun akku on täysin tyhjä, sitä tulee ladata 24h kuluessa ainakin 3 tunnin ajan. Akku tulee ladata valvotusti ja akun sekä laturin käyttäjän tulee olla vähintään 15-vuotias. Akkua tulee käyttää ainoastaan Kontio Motors Kruiser Long Rangen virtalähteenä. Akkua ei tule jättää laturiin pidemmäksi aikaa kuin akku on täyteen latautunut, joten poista akku latauksesta, kun akku on täysi.

Akun lataus lämpötila 0C~35C.

Akun käyttölämpötila -10C~45C.

Akun varastointilämpötila 0C~30C.

Kun et käytä akkua pitkään aikaan (yli viikkoon), niin irrota akku laitteesta ja varmista, että se tulee ladattua täyteen kahden kuukauden välein.

Säilytä akku aina kuivassa ja lämpimässä tilassa. Pidä akku poissa nesteistä, teräviltä esineiltä ja pinnoilta, kuumuudelta, tulen lähetyviltä ja älä pudota akkua. Jos akku putoaa, niin älä käytä akkua ennen asiantuntijan tarkistusta.

Suosittellemme, että pidät latauspaikan lähetyvillä litiumakuille tarkoitettua palosammutinta tai sammutuspeitettä. Varmista, että ladattavassa tilassa on palohälytin.

1. Käännä virrat pois laitteesta. Poista avain virtalukosta ja avaa jalkatilan akkuluukku avaimella (kuva1)
2. Irrota akusta akkukaapeli (kuva 2). Nosta akku kotelosta ja kytke akku laturiin.



Lataa akku kuivassa ja valvotussa tilassa ja katso ettei akun latauksen lähellä ei ole palavia materiaaleja. Aseta akku tasaiselle ja varmista ettei se pääse tipahtamaan tasolta tai kaatumaan. Käytä aina Kontio Motors Long Range alkuperäislaturia ja kytke laturi ainoastaan kuivaan ja maadoitettuun pistorasiaan (230V). Tarkista että laturin johto on täysin ehjä.

Kun olet kytkenyt laturin ensin akkuun, niin kytke laturi tämän jälkeen virtalähteeseen. Kun otat akun pois latauksesta, niin irrota ensin laturin johto virtalähteestä ja sitten vasta akusta. Pidä kiinni pistokkeesta, kun irrotat johdon pistorasiasta. Älä koskaan kisko johdosta. Älä peitä akkua latauksen aikana ja varmista, että tilassa on riittävä ilmanvaihto.

Kun olet ladannut jalkatilan akun, niin lataa seuraavaksi istuimen alla oleva akku. Akun voi ladata joko irrallaan tai laitteessa kiinni ollessa, mutta varmistu, että latausolosuhteet ovat kuten aiemmin on kerrottu.

3. Irrota akun kaapeli (kuva 3). Irrota akku laitteesta avaimella kuvan 4 nuolella osoitetusta kohdasta. Noudata tämän jälkeen edellä mainittuja latausohjeita.



Huom! Jos laturi ylikuumenee, niin punainen led-valo alkaa vilkkua, mikä tarkoittaa, että laturi on kuumuudelta suojaavassa tilassa. Kun laturin sisälämpötila on palannut alle 60asteeseen, niin voit jatkaa laturin normaalia käyttöä. Huomioi tässä kuitenkin, että lataat akkua tarpeeksi viileässä tilassa, missä on riittävä ilmanvaihto. Pidä huoli, ettei positiivinen ja negatiivinen akun napa yhdisty toisiinsa missään vaiheessa.

Jos akku sulaa tai kuumenee, lopeta ajaminen ja pyydä apua paikalliselta myyjältä tai sopimushuoltajalta, älä yritä ladata akkua.

Jos akku syttyy tuleen, älä sammuta sitä vedellä vaan käytä sammutuspeitettä, hiekkaa, vaahtosammutinta tai paksua kosteaa peitettä tulen tukahduttamiseksi.

Takuu ei korvaa vaurioita, mitkä johtuvat akun käytön laiminlyömisestä tai ajallaan lataamatta jättämisestä.

Hävitä akku asianmukaisesti.

HUOM! Kontio Motors Kruiser Long Range on suunniteltu käytettäväksi kahdella akulla. Kun molemmat akut on ladattu täyteen ja kytketty laitteeseen, niin laite käyttää virtaa molemmista laitteista yhtä aikaa, joten kun laitteen virta loppuu, niin se loppuu yhtäaikaaisesti molemmista akuista. Jos laitteeseen on kytketty samanaikaisesti sekä tyhjä, että ladattu akku ja tyhjän akun akkukaapelia ei irroteta laitteesta, niin kytkentä saattaa polttaa sulakkeen tai muuten vaurioittaa laitteen akkuja tai laitetta. Eli jos käytät laitetta yhdellä akulla, niin toinen (tyhjä) akku ei saa olla kytkettynä laitteeseen.

Käytä vain Kontio Motors alkuperäislatureita. Tarkista laturin sopivuus laturin tuotetiedoista.