

## Silverfox Four raidetangon vaihto

KMJCFXOSA016

Ohjeaika: 24 min.

### Tarvittavat työkalut:

- Koroke
- Räikkä ja hylsy 19 mm
- Kiintoavain 17 mm, 14 mm, 12 mm



Nosta laitteen etupää korokkeelle.



Irrota etupyörän kiinnitysmutterit.  
(hylsy 19 mm).



Ota etupyörä pois.



Löysää hieman raidetangon päiden  
lukitusmutteria. (kiintoavain 17 mm).



Huomioi sisäpäässä vasenkätiset kierreet.



Irrota raidetangon pään mutteri.  
(hylsy 14 mm). Jos raidetangon pää pyörii tyhjä, niin raidetangon pään suojakumin puolella on kohta, josta voi pitää kiinni.  
(kiintoavain 12 mm).



Ota raidetangon pää irti olka-akselista.



Irrota raidetangon sisäpään kiinnitysmutteri.  
(kiintoavain 14 mm). Jos raidetangon pää pyörii tyhjä, niin raidetangon pään suojakumin puolella on kohta, josta voi pitää kiinni.  
(kiintoavain 12 mm).



Irrota raidetangon sisäpää ohjausakselista.



Pyöritä raidetangon pää irti raidetangosta.

**Älä säädä raidetangon säädön lukitusmutterin kohtaa, ettei pyöränkulmat mene pois säädöstään.**



**Mittaa vanhan raidetangon päiden säädön lukitusmutterien etäisyys raidetangon päistä ja säädä uuden raidetangon säätömutterit samoihin kohtiin, jotta ohjauskulmat pysyvät muuttumattomina.**

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**