

Tiffany ohjaustangon laakerien vaihto

KMTEOSA053

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 5 mm
- Kiintoavain 32 mm, 17 mm, 10 mm
- Siirtoleukapihdit
- Laakeri vaseliinia
- Koroike

Ohjeaika: 30 min.

Oire: Ohjaus pykältää.



Nosta laite korokkeen päälle, siten että etupyörä on ilmassa.



Irrota etujarrusatulan kiinnityspultit (kiintoavain 10 mm).



Ota etujarrusatula irti.



Irrota etuhaarukan kiinnityspultit (kiintoavain 17 mm) ja kiinnitysmutteri (kiintoavain 32 mm).



Nosta etuhaarukan yläosa ohjaustankoineen sivuun.



Irrota etuvalon kiinnikkeen kiinnityspultit (kuusiokoloavain 5 mm).



Siirrä etuvalo kiinnikkeineen sivuun.



Löysää etujousien kiinnityspultteja (kiintoavain 12 mm).



Irrota keula.



Ota laakerin pölysuoja pois.



Irrota ohjaustangon laakerien lukkomutterit (siirtoleukapihdit).



Ota ylempi ohjaustangon laakeri ja yläkooli pois.



Ota etuhaarukka pois.



Ota ohjaustangon alempi laakeri pois.

Muista voidella uudet laakerit laakerivaseliinilla.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.