

Tiffany ohjaustangon vaihto

KMTEOSA003

Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 6 mm, 3 mm
- Kiintoavain 14 mm, 8 mm

Ohjeaika: 20 min.



Löysää peili kiinnitysmutterit (kiintoavain 14 mm) ja pyöritä peilit irti.



Irrota jarruvipujen runko-osien kiinnityspultit (kiintoavain 8 mm).



Laske jarruvipujen runko-osat roikkumaan johtojen varaan.



Vedä vasen kahva pois.



Löysää vasemman kahvarungon kiinnityspulttia (kuusiokoloavain 3 mm).



Vedä vasen kahvarunko pois ja laske roikkumaan johtojen varaan.



Löysää kaasukahvan kiinnityspulttia (kuusiokoloavain 3 mm).



Vedä kaasukahva pois ja laske roikkumaan johtojen varaan.



Irrota ohjaustangon kiinnityspultit (kuusiokoloavain 6 mm).



Nosta etuhaarukan yläpala pois.



Ota ohjaustanko pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.