

Autokruiser oven saranan kumin vaihto

KMOSA0356

Ohjeaika: 25 min.

Tarvittavat työkalut:

- Koroke
- Räikkä ja hylsy 12 mm
- Talttameisseli

Paina päävirtakytkin pois päältä.



Tue ovi korokkeelle tai toinen henkilö voi kannatella ovea, kun oven saranoiden kiinnitykset irrotetaan.



Irrota oven avautumiskulman rajoitinremmi koukusta.



Irrota oven johtosarjan läpivientikumi.



Avaa johtosarjan liitin.



Irrota oven saranatappien lukkorengaat.
(talttameisseli).



Ota saranatapit pois.



Nosta ovi pois.



irrota oven saranoiden kiinnitysmuttereiden
suojakorkit.



Irrota saranan kiinnitysmutterit.
(hylsy 12 mm).



Ota oven sarana pois.



Ota saranan kumi pois saranasta.



Alempi sarana. Ota saranan kiinnitysmuttereiden suojakansi pois.



Irrota oven saranan kiinnitysmutterit. (hylsy 12 mm).



Ota sarana pois.



Ota oven saranankumi pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.