

Autokruiser valmistenumeron suojuksen vaihto

KMOSA0306

Ohjeaika: 1 min.

Tarvittavat työkalut: - Talttameisseli



Kampea valmistenumeron suojusta reunasta.
(talttameisseli).



Ota valmistenumeron suojus pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.