

Elektran vilkkureleen vaihto

KMOSA1137

Ohjeaika: 16 min.

Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 5 mm
- Ristipäämeisseli ph2

Oire: Vilkku ei vilku



Avaa penkin lukitus avaimella.



Avaa penkki.



Irrota akun pistoke akusta.



Irrota kuvassa näkyvä pultti.
(kuusiokoloavain 5 mm).



Irrota kuvassa näkyvät ruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Ota rungon etuosan takakate poi.



Etsi johtosarjasta vilkkurele ja ota se pois.

Uuden asennus käänteisessä järjestyksessä.