

Silverfox Four ohjausakselin vaihto

KMJCFOXOSA013

Ohjeaika: 22 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 19 mm
- Kiintoavain 45 mm, 32 mm, 14 mm, 12 mm
- Koroike



Nosta laitteen etupää korokkeelle.



Irrota etupyörän kiinnityspultit.
(hylsy 19 mm).



Ota etupyörä pois.



Irrota raidetangon sisäpäiden
kiinnitysmutterit (kiintoavain 14 mm)
ohjausakselistä. Jos kiinnitysmutterit
pyörii tyhjä, niin raidetangon pään
suojakumin puolelta voi pitää vastaan.
(kiintoavain 12 mm).



Nosta raidetangon päät irti ohjausakselista.



Avaa keulapaneelin kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Ota keulapaneeli pois.



Irrota ohjaustangon kiinnityspultti
(kiintoavain 12 mm) jolla on vastamutteri.
(kiintoavain 14 mm).



Nosta ohjaustanko sivuun.



Irrota ohjauslaakerin lukitusmutteri
(kiintoavain 32 mm) ja ohjauslaakerin
kirstysmutteri. (kiintoavain 45 mm).



Laske ohjausakseli pois emäputkesta.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.