


E-manki äänimerkin vaihto

KMQ024

Tarvittavat työkalut: - Kiintoavain 10 mm

Ohjeaika: 2 min.

Oire: Äänimerkistä ei kuulu ääntä.



Avaa äänimerkin liitin. Irrota äänimerkin kiinnityspultti (kiintoavain 10 mm).



Ota äänimerkki pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.