



**PALTEENNOSTIN**

**ST-BS-A9**



**KÄYTTÖOHJE**

## 1. Esittely

Tämä ilmaiskulaite on suunniteltu henkilöauton renkaiden palteennostamiseen. Laitteessa on sisäänrakennettu tehostusjärjestelmä, joka mahdollistaa muita ilmaiskulaitteita viisikertaisesti vahvemman ilmanpäästön.

## 2. Turvallisuus

Ilmaiskulaite sisältää turvaventtiilin, joka vapauttaa ilmaa automaattisesti ilmanpaineen noustessa yli 0.8mpa:n.

### Turvallisuusohjeet

- Älä osoita ilmaiskulaitteen suutinta ihmisiä kohti säiliön ollessa täytettynä ilmalla.
- Ilmaiskulaitetta käytettäessä on käytettävä suojalaseja ja korvatulppia.
- Älä päästä likaa tai hiekkaa ilmasäiliöön, sillä venttiili saattaa tukkeutua.
- Vapauta kaikki ilma ilmasäiliöstä käytön päätteeksi.
- Säilytä ilmaiskulaitetta turvallisessa paikassa.

## 3. Käyttö

Käytä ilmakompressoria ilmaiskulaitteen tankin täyttämiseen. Tankin ilmanpaineen tulisi olla täytettynä 0.6~0.8mpa. Jos tankin ilmanpaine ylittää 0.8mpa, turvaventtiili vapauttaa ilmaa automaattisesti.

Nosta palteet seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Aseta ilmaiskulaitteen suutin renkaan ja vanteen väliseen rakoon.
- Nosta säiliö vyötärön korkeudella ja pidä sitä tiukasti kehoa vasten välttääksesi takaiskun.
- Paina ilmaiskulaitteen liipaisinta.
- Ilmaiskulaite vapauttaa nopeasti ilmaa ja täyttää renkaan täysin ilman vuotoja.

Päästä jäljelle jäänyt ilma säiliöstä käytön päätteeksi.

## 4. Huolto

Lisää moottoriöljyä sylinteriin pitkän käyttöjakson jälkeen.