Silverfox Four istuimen liukukiskon vaihto

KMJCFOXOSA021

Ohjeaika: 28 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 13 mm, 12 mm, 10 mm, 8 mm
- Pihdit
- Kuusiokoloavain 6 mm

Avaa penkin lukko avaimella.

Nosta penkki ylös.



Ota penkin saranatappien sokat pois kummaltakin puolelta. (pihdit).



Ota penkin saranatapit pois kummaltakin puolelta. (pihdit).

Nosta penkki pois.

Irrota oikeanpuoleisen kyynärnojan alimmaiset kiinnityspulttien suojakorkit.

Irrota oikeanpuoleisen kyynärnojan alimmaiset kiinnityspultit (kuusiokoloavain 6 mm), joilla on vastamutteri. (hylsy 13 mm).

Irrota vasemmanpuoleisen kyynärnojan Alimmaiset kiinnityspulttien suojakorkit.

irrota vasemmanpuoleisen kyynärnojan alimmaiset kiinnityspultit (kuusiokoloavain 6 mm), joilla on vastamutteri. (hylsy 13 mm).



Irrota kyynärnojan kiinnikkeiden yhdyskappaleen kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2), joilla on vastamutterit. (hylsy 10 mm).

Ota kyynärnojan kiinnikkeiden yhdyskappale pois.

Irrota liukukiskojen kiinnitysmutterit. (hylsy 10 mm).

Siirrä liukukiskoja ja irrota loput liukukiskojen kiinnitysmutterit. (hylsy 10 mm).

Ota kummatkin liukukiskot ja kyynärnojan kiinnikkeet pois.

Irrota liukukiskon ja kyynärnojan kiinnikettä toisissaan kiinni pitävät kiinnityspultit. (hylsy 12 mm).

Siirrä liukukiskoa. Irrota liukukisko ja kyynärnojan kiinnikettä toisissaan kiinni pitävä toinen kiinnityspultti. (hylsy 12 mm).

Erota liukukiskot ja kyynärnojan kiinnikkeet toisistaan.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.