

Autokruiser takapenkin alusmuovin vaihto

KMOSA0311

Ohjeaika: 15 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy8 mm



Nosta takaistuin pois.



Irrota Velcro nauhojen reunimmaiset kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Käännä Velcro tarranauhat pois tieltä ja irrota niiden alta paljastuvat kiinnitysruuvit (hylsy 8 mm).



Irrota takaistuimen runko osan kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Nosta takaistuimen alusmuovi pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.