

Silverfox etupyörän akselin vaihto

KMJCFXOSA109

Ohjeaika: 2 min.

Tarvittavat työkalut:

- Koroke
- Kiintoavain 17 mm, 13 mm



Nosta laite korokkeelle siten, että etuosa on ylhäällä.



Irrota etuakselin pultti (kiintoavain 13 mm) ja vasta puolen mutteri. (kiintoavain 17 mm).



Vedä akseli pois. Kannattele samalla etupyörää, ettei se pääse putoamaan hallitsemattomasti.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.