

E-manki sivujalan vaihto

KMQ059

Tarvittavat työkalut:

- Koroke
- Kuusiokoloavain 5 mm
- Kiintoavain 14 mm

Ohjeaika: 4 min.



Nosta laite korokkeen päälle.



Irrota sivujalan sähkölukon kiinnityspultti (kuusiokoloavain 5 mm).



Siirrä sivujalan sähkölukko sivuun.



Kampea sivujalan jouset irti.



Irrota sivujalan kiinnityspultti
(kiintoavain 14 mm).



Ota sivujalka pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.