

Lisäistuimen ja jalkatappien asennus

Kruiser 2.0, Kruiser 2.0 Premium Pack, Kruiser Trike

Tarkista, että pakkauksesta löytyy seuraavat osat



- istuimen kehikko
- istuin
- selkänoja
- jalkatapit 2kpl
- 3x 12mm mutterit ja 10mm pultit (kehikon kiinnitykseen)
- 2x 5mm kuusiokolopultit (jalkatappien kiinnitykseen)
- 8x 10mm mutteria (6kpl istuimen ja selkänojan kiinnitykseen 2kpl jalkatappien kiinnitykseen)



← Vaihe 1:
Kiinnitä jalkatapit. Tätä varten tarvitset 5mm kuusiokoloavaimen ja paketissa tulleet kaksi kuusiokolopulttia sekä kaksi 10mm mutteria.

Vaihe 2: Irrota kruiserin istuin. Ruuvaa istuimen alapuolelta mutterit (3kpl) auki. ↓



← Vaihe 3:
Kiinnitä lisäistuimen runko. Tähän tarvitset 3x 12mm mutterit ja 3x 10mm pultit ja 12mm ja 10mm kiintolenkkiavaimen.

Vaihe 4: Kiinnitä istuimet sekä selkänoja. Tähän tarvitset 3+3kpl 10mm mutteria ja 10mm kiintolenkkiavaimen. →

