

Elektra/ Forte etujousen vaihto

KMOSA1265

KMOSA1266

Tarvittavat työkalut:

- Koroke
- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 5 mm, 6 mm
- Kiintoavain 14 mm, 17 mm
- Räikkä ja hylsy 12 mm

Ohjeaika: 40 min.

Oire: Keula ei jousa kunnolla.



Irrota tavaralokeron kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota tavaralokero pois.



Irrota jalkatilan kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 5 mm).



Ota jalkatila pois



Irrota etusisälokasuojan kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Irrota keula muovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Irrota koukun alta paljastuva kiinnitysruuvi (ristipäämeisseli ph2). Käännä virtalukon kehystä vastapäivään.



Ota virtalukon kehys pois.



Raota etupaneelia ja irrota sen alta paljastuvat etusisälokasuojan kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Raota etupaneelia ja irrota sen alta paljastuvat etusisälokasuojan kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota etusisälokasuoja pois.



Raota jalkatilan etuosan muovia.



Avaa Usb- portin liittin.



Nosta jalkatilan etuosan muovi pois.



Avaa etuvilkkujen ja etuvalon liittimet.



Nosta keulamuovit pois.



Nosta etupää korokkeen päälle.



Irrota etujarrusatulan ja etujarruletkun pidikkeen kiinnityspultit (kuusiokoloavain 5 mm).



Ota jarrusatula pois.



Irrota akselin kiinnitys (kiintoavain 14 mm) vastamutteri (kiintoavain 17 mm).



Vedä akseli pois. Laske eturengas maahan.



Ota etuakselin holkit talteen.



Irrota etulokasuojan kiinnityspultit kummaltakin puolelta (kuusiokoloavain 5 mm).



Ota etulokasuoja pois.



Irrota etujousen kiinnityspultti (hylsy 12 mm).



Ota etujousi pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.