

Elektran etuakselin vaihto

KMOSA1130

Ohjeaika: 4 min.

Tarvittavat työkalut:

- Kiintoavain 17 mm, 14 mm
- Koroke



Nosta laitteen etupää korokkeelle niin, että etupyörä on irti maasta. Irrota etuakselin mutteri. (kiintoavain 17 mm).



Vedä akseli pois. Kannattele samalla etupyörää, ettei se pääse putoamaan alas.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.