

Elektran etujarrulevyn vaihto

KMOSA1096

Ohjeaika: 8 min.

Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 6 mm
- Kiintoavain 17 mm, 14 mm
- Koroke



Nosta laitteen etupää korokkeelle niin, että etupyörä on irti maasta. Irrota etuakselin mutteri. (kiintoavain 17 mm).



Vedä etuakseli kokonaan pois. Kannattele samalla etupyörää, ettei se pääse putoamaan hallitsemattomasti alas.



Laske etupyörä alas.



Irrota etujarrulevyn kolme kiinnityspulttia. (kuusiokoloavain 6 mm).



Ota etujarrulevy pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.