

## Elektran vilkkureleen vaihto

Ohjeaika: 16 min.

Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 5 mm
- Ristipäämeisseli ph2

Oire: Vilkku ei vilku



Avaa penkin lukitus avaimella.



Avaa penkki



Irrota akun pistoke akusta.



Irrota kuvassa näkyvä pultti.  
(kuusiokoloavain 5 mm)



Irrota kuvassa näkyvät ruuvit.



Ota rungon etuosan takakate pois.



Etsi johtosarjasta vilkkurele ja ota se pois.

**Asennus käänteisessä järjestyksessä.**