

Silverfox Four renkaan vaihto

M30010KM

Ohjeaika: 20 min.

Tarvittavat työkalut:

- Koroke
- Räikkä ja hylsy 19 mm
- Rengasraudat 2 kpl
- Rengasrasvaa
- Renkaan ilman täyttölaite
- Venttiilityökalu

Oire: Renkaassa ei pysy ilma sisällä.



Nosta laite korokkeelle ja irrota pyörän kiinnitysmutterit. (hylsy 19 mm).



Ota pyörä pois.



Ota venttiilin hattu pois



Löysää venttiilin sielua ja laske ilmat pois. Ota sielu pois kokonaan. (venttiilityökalu).



Paina rengas irti vanteelta kummaltakin puolelta. Tarvittaessa voi käyttää apuna rengasrautaa.



Nosta renkaan reuna vanteen päälle. (rengasrauta).



Nosta renkaan reunaa toiselle rengasraudalla toisen rengasraudan vierestä, kunnes renkaan toinen reuna on irti vanteelta. (rengasraudat).



Irrota renkaan toinen reuna vanteelta samalla tavalla.





Uudenrenkaan asennus:



Laita rengasrasvaa renkaan reunoihin.



Laita rengasrasvaa vanteeseen.



Huomioi renkaan pyörimissuunta uutta rengasta asennettaessa.



Laitan renkaan toinen reuna puoliksi vanteelle.



Väännä renkaan toinen reuna vanteelle. (rengasrauta).



Väännä renkaan toinen reuna vanteelle.
(rengasrauta).



Täytä rengas lievään ylipaineeseen
(3 bar), että venttiilin sielu on paikoillaan,
näin rengas asettuu hyvin vanteelle.
(renkaan ilman täyttölaite).



Laita venttiilin sielu paikoilleen.
(venttiilityökalu).



Täytä rengas oikeaan käyttö paineeseen.
(1.8–2.2 bar) (renkaan ilman täyttölaite).



Laita venttiilinhattu paikoilleen.

Loput käänteisessä järjestyksessä.