

Tiffany etuakselin vaihto

KMTEOSA067

Tarvittavat työkalut:

- Koroake
- Kiintoavain 17 mm, 14 mm

Ohjeaika: 3 min.



Nosta laite korokkeen päälle, siten että etupyörä on ilmassa.



Irrota etuakseli (kiintoavain 14 mm) lukitusmutteri (kiintoavain 17 mm).



Vedä etuakseli pois, samalla etupyörää kannatellen, ettei pyörä putoa hallitsemattomasti paikoiltaan.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.