

## Autokruiser etuistuimen vaihto

KMOSA0346

Ohjeaika: 10 min.

### Tarvittavat työkalut:

- Räikkä ja hylsy 12 mm, 8 mm
- Kiintoavain 12 mm



Irrota istuimen kiinnityspultit kummaltakin puolelta. (hylsy 8 mm).



Ota istuin pois.



Irrota etuistuimen kiinnitysboksissa kiinni pitävät kiinnityspultit ja -mutterit. (kiintoavain 12 mm).





Ota etuistuimen kiinnitysboksi irti etuistuimesta.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**