

Autokruiser takajalkatilan vaihto

KMOSA0316

Ohjeaika: 22 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm



Paina päävirtakyttin kiinni.



Nosta takaistuin pois. (tarrakiinnitys).



Irrota velcro tarranauhojen reunimmaisiet kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Käännä velcon tarranauhat pois tieltä. Irrota tarranauhojen alta paljastuvat kiinnitysruuvit. (hylsy 8 mm).



Irrota takaistuimen rungon kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Nosta takaistuimen runko osa pois.



Irrota takajalkatilan kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2) ja kiinnityspultit.
(hylsy 8 mm).



Ota takajalkatila pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.